

CÓMO COLOCAR LOS PARCHES EN LA ROPA

1. Calentar la plancha en posición entre media y alta temperatura y colocar la prenda sobre una superficie totalmente plana y lisa.

2. Quitar el forro de papel y colocar la cara del adhesivo hacia abajo en el lugar deseado. Cubrirlo con papel de hornear (papel sulfurizado) y no con tela para evitar que se adhiera a ésta. En ningún caso la plancha deberá tocar directamente el parche.

3. Aplicar un movimiento lento y circular presionando "firmemente" con la plancha durante unos 30 segundos aproximadamente. Sin quitar el papel de horno, repasar los bordes del parche y a continuación retirarlo con cuidado.

4. Si algún borde, pico o esquina no se hubiese pegado, repasarlo durante otros 10 segundos (siempre cubriéndolo el parche con el papel).

5. Dejar enfriar, dar la vuelta a la prenda y ya sin colocar el papel sulfurizado presione y mantenga con movimientos circulares la plancha durante 20 segundos más. Dejar enfriar totalmente sin mover la prenda para que el adhesivo fije correctamente.

PRECAUCIONES

- No lavar la prenda hasta transcurridos 2 días después del planchado.
- Lavar del revés y a temperatura máxima de 30°.
- No usar secadora.



Lavar con agua fría



No usar secadora



Lavable en seco

